

ADDENDUM

THIS ADDENDUM REPLACES SOME INFORMATION IN THE MANUAL.

STARTING AND STOPPING

- IF...** the engine fails to start after 3 attempts: Squeeze and hold the throttle control. Pull the starter rope with a controlled and steady motion until the unit starts.
- IF...** the engine stops while the throttle control is squeezed, begin the starting procedure with step 3.

USING THE ELECTRIC START ACCESSORY

- IF...** the engine fails to start after 3 attempts: Squeeze and hold the throttle control. Run the electric start accessory in intervals no longer than 2 seconds each until the unit starts.
- IF...** the engine stops while the throttle control is squeezed, begin the starting procedure with step 3.

APÉNDICE

ESTE APÉNDICE SUSTITUYE PARTE DE LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL.

ARRANQUE Y PARADA

- SI...** el motor no arranca después de 3 intentos: Apriete y mantenga apretado el control del acelerador. Tire de la cuerda de arranque con un movimiento controlado y firme hasta que arranque la unidad.
- SI...** el motor se para mientras se aprieta el control del acelerador, comience el procedimiento de arranque con el paso 3.

USO DEL ACCESORIO DE ARRANQUE ELÉCTRICO

- SI...** el motor no arranca después de 3 intentos: Apriete y mantenga apretado el control del acelerador. Haga funcionar el accesorio de arranque eléctrico en intervalos de no más de 2 segundos cada vez hasta que arranque la unidad.
- SI...** el motor se para mientras se aprieta el control del acelerador, comience el procedimiento de arranque con el paso 3.